

# Het opbouwen van een voortent: de eenvoud zelf

Hoewel we al meerdere keren het opbouwen van een voortent tot een goed eind hebben gebracht, zijn er toch een aantal zaken die de montage kunnen vergemakkelijken.

Oordeel zelf maar... hoe eenvoudig het is.

Spreidt de Ground Cover uit. Dit is een onderlaag in Fiber Tex om het grondtapijt en de slikranden van de voortent te beschermen. In tegenstelling tot een plastic, berokkent dit geen schade aan het grasveld. Beschikbaar in rollen van 18 meter bij 2 meter breed.

Voor de bevestiging aan de grond, is het aangeraden om gebruik te maken van tapijtklemmen van Bollon die op de Ground Cover worden geklikt en waardoor de haringen komen te zitten.

**stap 1**



Om het glijden van het tentdoek, de tochtstrook en de wielkastafdekking te vergemakkelijken wordt er Aquatex in de rails gespoten. Dit is een waterafstotend middel op basis van silicone die de naden behandelt.

**stap 2**



Alvorens de voortent in de rail te schuiven, dien je eerst de tochtstrook en de wielkastafdekking te plaatsen.

**stap 3**



Om tijdens het opbouwen niet achter de framebuizen te moeten zoeken, kun je die best op voorhand open leggen op de grond. Aangezien het Isabella frame over voorgevormde hoekstukken beschikt,

wijst de plaats van de elementen zichzelf uit. Het is aangeraden om de steunpoten op voorhand op halve hoogte uit te schuiven zodat tijdens het opbouwen het tentzeil niet voortdurend over je heen ligt.

**stap 4**



Nadat je het frame hebt opgelegd, dien je de voortent open te plooiën en ze in de rail te schuiven. Meestal begin je deze handeling van achteraan de caravan die meer afgerond is om bij de voorkant te eindigen die doorgaans een knik vertoont. Om het opbouwen te vergemakkelijken, is het aangewezen om een ladder of een dubbele trede te gebruiken. Voor het monteren van de voortent heb je de keuze: in zijn geheel of eerst het dak en nadien de wanden monteren. Indien je voor deze laatste manier kiest, dien je

de wanden wel in te ritsen alvorens de voortent op te spannen.

### stap 5



Wanneer de voortent in de rail is geschoven, dien je aan de hand van de tentrubbers te controleren of die zich langs beide kanten op de juiste hoogte bevindt.

### stap 6



Je bent nu klaar om het frame te monteren. Door de centrale steunpoot meteen van twee langsliggers te voorzien, verkrijg je een T-stuk dat voor enige stabiliteit zorgt alvorens de dakstangen in de FixOn bevestiging te plaatsen. In de FixOn dakstangogen, die op de dubbele lip van de voortent worden geklikt, komen de haken van de dakstangen te zitten. Eén hiervan wordt in het midden van de caravan geplaatst, de andere twee aan de uiteinden achteraan ter hoogte van het standlicht en vooraan in de ronding van de caravan op een hoogte van ongeveer 2 meter. Tussen de drie dakstangen kunnen afhankelijk van de afmetingen van de voortent nog extra FixOn bevestigingen worden geplaatst voor de versterkingsstangen van het dak.

### stap 7



Om de hoekstangen te plaatsen, dien je eerst de langsliggers te verbinden met de centrale steunpoot. Op dat ogenblik kun je al een tussentijdse aanspanning doen van de voortent zodat je nadien gemakkelijk de petluifel kunt monteren. Vergeet niet om de pin op de steunpoot in het regelsnoer te zetten, waarmee je de voortent mooi recht kunt plaatsen aangezien die overal op gelijke hoogte wordt geheven. Het regelsnoer houdt de voortent ook op de grond bij wind.

### stap 8



Als laatste wordt de petluifel gemonteerd, die samengesteld is uit korte stangen die in het verlengde komen te zitten van de dakstangen en onderling worden verbonden door langsliggers. Indien je er voor gekozen hebt om eerst het dak te monteren, is het nu het moment om de wanden in te ritsen.

### stap 9



Blijft nu enkel nog het frame aan te spannen met behulp van een Hercules spanner, die je toelaat om de framebuizen maximaal aan te spannen zonder al te veel moeite en het geheel op de juiste hoogte te krijgen. Tot slot worden de versterkingstangen van het dak geplaatst. Hierbij is het zaak dat de beschermstrook zich bovenaan de framebuis bevindt zodat die het doek niet raakt en beschadigt.

### stap 10



Alvorens de haringen in de grond te boren, dien je de voortent compleet dicht te ritsen. Als eerste wordt het regelsnoer van de variabele aansluitingsdriehoek opgespannen zodat de flap perfect op de caravan aansluit. Vervolgens wordt de binnenkant van de driehoek bevestigd. Je bent nu klaar om de overige haringen in de grond te slaan. Ter hoogte van de deuren dien je steeds de tentrubbers te kruisen.

### stap 11



Ten slotte, wordt het Bollon grondtapijt uitgespreid. In de gordijnrings worden de wieltes geklikt die in de hangers komen te zitten die op hun beurt op het gordijnkoord van de voortent worden vastgemaakt. Klaar is kees... je kunt nu volop genieten van je Isabella voortent en van een welverdiend biertje. Gezondheid!

### stap 12

